




ドイツ安全基準合格品

取扱説明書

ダーレ ペーパーカッター

DAHLE 533型
DAHLE 534型



ご使用になる前に、この「取扱説明書」をよくお読みください。
また、いつでもお読みになれるように大切に保管してください。

- ご使用の前に、この「安全上の注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
- 「安全上の注意」に使用されている絵表示の例。



記号は注意を促す内容があることを告げるものです。



記号は禁止の行為であることを告げるものです。



記号は行為を強制し、指示をする内容を告げるものです。

安全上のご注意

 注 意	
	けがの原因となります。 刃先には手を触れないでください。
	けがの原因となります。 使用しない時はハンドルを最後まで下ろしておいてください。
	けがの原因となります。 カッターの持ち運びは、刃が完全に下りていることを確認して、台を持って移動させてください。
	けがの原因となります。 ぐらついたり傾いたりしている不安定な場所には設置しないでください。
	けがの原因となります。 お子様の使用はしないでください。幼児や児童の手の届く場所には置かないでください。
	けがの原因となります。 修理には必ず DAHLE 純正部品をご使用ください。

はじめに

ご使用になる前に、この『取扱説明書』をよくお読いただき、正しくご使用ください。


なお、製品改良のために仕様を変更することがありますので同一製品においても『取扱説明書』の記載内容も変わることがあります。製品それぞれに付随の『取扱説明書』をご使用ください。

お使いになる前に

(1) 内容物の確認

- ① 梱包を開け、よく注意して機械を取り出してください。
- ② 次に、以下の(2)と(3)を確認しながら、本「取扱説明書」の有無や各付属部品の装備いかんを確認してください。万一、疑問な点がございましたら、販売店または当社営業担当までお問い合わせください。

(2) 各部の名称



- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| ① 本体テーブル(台) A 規格サイズ
及びcm目盛印刷付 | ⑥ スライドゲージ |
| ② 上刃 | ⑦ 紙押さえ(安全ガード付) |
| ③ ハンドル | ⑧ 下刃(本体テーブルに固定) |
| ④ 上刃主軸ボルト及びナットカバー | ⑨ サイド枠(右) |
| ⑤ ペーパーガイド | ⑩ サイド枠(左) |

(3) 各部の働き

- ① 本体テーブル(台)……本体架構の基盤です。裁断する用紙を置くための台で用紙の規格サイズやその大きさを示す枠が印刷されています。
- ② 上刃……紙を裁断する押し切り刀です。ダーレ特有の円弧形状での刃です。
- ③ ハンドル……上刃を操作するための把手。
- ④ 上刃主軸ボルト及びナットカバー……主軸のボルト及びナットを覆っています。ボルトは上刃の上下運動の支点となる主軸で、ナットはそれを固定するものですが共回りしません。
- ⑤ ペーパーガイド……紙を裁断するとき、このガイドに沿って用紙をセットします。
- ⑥ スライドゲージ……裁断用紙をセットするとき、左側の位置決めに用います。
- ⑦ 押さえ(安全ガード付)……裁断する用紙を押さえ、裁断時の紙ずれを防止します。手が刃に触れないよう安全ガード付です。
- ⑧ 下刃……テーブルに固定されていて、紙の裁断時点で上刃と接します。
- ⑨⑩ サイド枠……スチール製のテーブルルを挟むプラスチック製の枠。

(4) 据え付け及び組み立て方


- ① 据付には、平らで頑丈な場所(台)を選びその上に載せてください。
- ② 組み立ては不要で、箱から出しパッキングをはずせば即使用可能です。

使用方法

(1) 基本機能について

- ① 本製品はドイツ製造物責任保険協会が定めた安全基準によって保証され、弊社製造責任者以外の者による製品の改造は禁止されています。
- ② 本製品は紙を裁断するためのものです。紙以外のものを裁断する目的でご使用になる場合は、販売店または当社営業担当者にお問い合わせください。

(2) 裁断の手順と方法



- ① 用紙の裁断寸法に合わせてスライドゲージの位置決めをします。
- ② ハンドルを上げ、裁断用紙を紙押さえの下に挿入し、スライドゲージとペーパーガイドに沿って、直角にセットします。
- ③ 次に、ハンドルを手にとって、上刃を心持ち下刃に擦り合わせるようにして下ろします。

お手入れについて

(1) 消耗品について

- ① 上刃は消耗品です。切れ味が落ちてきたら交換してください。
- ② お求めのさい、本体裏側に貼ってあるモデルNo.、および製造番号をお知らせください。
(例: ART.-NR.15.06.00533, SERIEN-NR. KC00533)

(2) 刃の交換方法 …………… 供給は上刃のみです。



① 刃のはずし方

主軸ボルト、ナットのカバー④を外します。ナットを時計の反対方向に回してはずし、次にボルトも同様にはずすと上刃全体がハンドルと一緒にはずれます。

② 替刃の取り付け方法


- ア、上刃全体を主軸ボルトで止め、固さを調節してナットを締め付けます。
- イ、主軸ボルト、ナットカバーを元のように取りつけます。
- ウ、使用済みの刃は替刃が入っていた箱に戻して、「刃物」と明記して廃棄業者に引き渡してください。



スプリングワッシャーの向きにも注意してください。
下図参照

③ 刃の調整方法(右図参照)

- ア、ナットを緩めます。
- イ、主軸ボルトを左右に回して、刃全体が自重で落ちないように動き加減を調整します。
- ウ、最後にボルトの位置を固定したままナットを締め付けます。



仕 様

品番	型 式	裁断幅	裁断厚	台サイズ	重さ
00533	ペーパーカッター533型	330mm	1.5mm	280x420mm	2.6kg
00534	ペーパーカッター534型	460mm	約 10～15 枚	280x550mm	3.4kg

上質紙 64g/m²の紙を基準にしています。
仕様は予告なく変更することがあります。

フターサービス

- (1) 保証期間内で正しい使い方をされていて、万一故障した場合には無料で修理をいたします。なお運賃諸掛は、お客様にご負担をお願いいたします。
- (2) 保証期間内でも、保証書の提示がないときや天災あるいは無理な使用による故障の場合には有料となりますので、ご注意ください。
- (3) 修理品をご送付のときは、故障内容を明示のうえ十分な梱包でお送りください。
- (4) その他ご不明な点がございましたら、販売店、もしくは当社営業担当者またはお客様相談係りまでお問い合わせください。

お客様相談係 TEL.03(5829)8139

保証書

品名 **ダーレ ペーパーカッター 533/534型**

機番

取扱い
店名

ご購入
年月日

年 月 日

取扱い店
住所/TEL

保証期間

ご購入の日より

対象部分 **本 体**

1 年間

1. 保証期間内に、取扱説明書・本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容にもとづき、無料修理いたします。
2. 保証期間内であっても次の場合は有料修理となります。
 - (1) この保証書の提示がない場合。
 - (2) 保証書に、ご購入の年月日、貴社名、お取扱店名の記入がない場合、および保証書の字句を書換えられた場合。
 - (3) 改造または不当な修理による故障および損傷。
 - (4) ご購入後の移動、輸送、落下などによる故障および損傷。
 - (5) 火災や天災などによる故障および損傷。
 - (6) 消耗品の交換。
 - (7) 修理時の運賃、諸掛り費用については、お客様にてご負担願います。

※この保証書は日本国内においてのみ有効です。 Effective only in Japan

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって貴社の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、販売店または当社営業にお問い合わせください。

株式会社デューロデックス

〒111-0052 東京都台東区柳橋 1-3-3 東宏ビル 302 TEL03-5829-8139 FAX03-3866-6730