

その他のダーレ ローラーカッター

Personal Trimmers



DAHLE 507



DAHLE 508

Premium Trimmers



DAHLE 442



DAHLE 444



DAHLE 448

** 輸入・販売元 **

株式会社デュロデックス

〒111-0052

東京都台東区柳橋 1-3-3 東宏ビル 302

TEL03-5829-8139 FAX03-3866-6730

E-mail : info@durodex.com

www.durodex.com

Dahle Bürotechnik GmbH
Postfach 11 10
96466 Rödental | Germany

Nikolaus-A.-Otto-Straße 11
96472 Rödental | Germany

Tel.: +49 9563 75299-0

Fax: +49 9563 75299-333

E-Mail: dahle@dahle.de

Internet: www.dahle.de

取扱説明書

ダーレ ローラーカッター

Professional Trimmers

DAHLE 550型

DAHLE 552型

DAHLE 554型

DAHLE 556型

DAHLE 558型



ご使用になる前にこの「取扱説明書をよくお読みください。
また、いつでもお読みになれるように大切に保管してください。

- ご使用の前に、この「安全上の注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
- 「安全上の注意」に使用されている絵表示の例。



記号は注意を促す内容があることを告げるものです。



記号は禁止の行為であることを告げるものです。



記号は行為を強制したり指示をする内容を告げるものです。

安全上の注意



警 告



けがの原因となります。
刃先には手を触れないでください。



けがの原因となります。
ぐらついたり傾いたりしている不安定な場所には設置しないでください。



けがの原因となります。
お子様の使用はしないでください。幼児や児童の手の届く場所には置かないでください。



けがの原因となります。
修理には必ずDAHLE純正部品をご使用ください。



① お使いになる前に

◆内容物の確認

「取扱説明書」の有無や各付属部品の装備いかなを確認してください。
万一、疑問な点がございましたら、当社営業担当者までお問い合わせください。電話番号：03-3887-5591



① お手入れについて

1. 毛羽たない布にマシンオイルを湿らせ、ガイドロッドをときどき拭いてください。
2. カッターは消耗品です。切れ味が落ちてきたら交換してください。(但し下刃は供給不可となっています。)




550型、552型、554型は品番00647
556型、558型は品番00648をお求めください。




② 替刃の交換方法

1. どちらか一方のサイドパネルの底についている2本のネジを外します。
2. サイドパネルを一旦取り外します。
3. ガイドロッドからカッターヘッドを抜き取ります。
4. 新しいカッターヘッドをガイドロッドに挿入し、端部のサイドパネルまで移動させます。
5. 円形回転刃が固定下刃の外側に位置している事を確認し、サイドパネルを元のように取り付けます。



③ 回転刃が台に乗り上げた場合の直し方

- ◆②-1, 2の通りサイドパネルを外し、円形回転刃を固定下刃の外側に直しサイドパネルを取り付けます。




② 基本機能について

- ◆本製品はドイツ製造物責任保険協会が定めた安全基準によって保障され、弊社製造責任者以外の者による製品の改造は禁止されています。
- ◆本製品は紙を裁断するためのものです。紙以外の目的でご使用になる場合は、販売店または当社営業担当者にお問い合わせください。



③ 各部の名称



- | | |
|--------------|-------------------|
| 1. ペーパーガイド | 6. カッターヘッド |
| 2. スライドゲージ | 7. 紙押え |
| 2-a. プッシュボタン | 8. 固定下刃 (テーブルに固定) |
| 3. ネジ | 9. 本体テーブル (台) |
| 4. サイドパネル | 10. 目盛 (印刷) |
| 5. ガイドロッド | |

① 一般情報・・・取り扱いの注意



注意



けがに注意



設置場所に注意


② ローラーカッターには本体裏側にプロダクトコードと、シリアルNo.を印刷したラベルが貼って有ります。



Product Code **.*.005**


SERIEN-NR.: XX xxxxx

Made in Germany




お問い合わせや部品の注文の際は9桁のプロダクトコードをお知らせ下さい。

③ **556**
スタンドは別売




06.00696 スタンド
スタンドの寸法
W1190xD480xH855mm

スタンドは別売 **558**



06 00698 スタンド
スタンドの寸法
W1530xD480xH855mm


1.3



ダーレ ローラーカッターは左右どちらの方向からでもカット出来ます。

- ◆カッターヘッドを上から押し付けながら左から右へスライドさせます。
- ◆厚手の素材をカットする時はカッターヘッドを押し出すようにスライドさせると綺麗にカット出来ます。

1.4



O.K.



①

操作方法



注意



けがに注意




設置場所に注意



1.1


◆カッターヘッドはどちらか一方の端まで移動させます。




1.2

◆用紙を紙押えの下に挿入させ、スライドゲージで寸法を合わせます。


◆ローラーカッターのカット位置は固定下刃の外側です。




④



替刃ユニット10.00648



556
558




替刃ユニット10.00647


550
552
554



⑤



スライドゲージ 08.00612




550
552
554
556
558



⑥

別売のロールサポート

◆ロール紙の芯にロールサポートを通し本体のフックに掛け使用します。



ロールサポート 00.00649

550

ロールサポート 00.00652

552

ロールサポート 00.00654

554





ロールサポート 00.00656

556

ロールサポート 00.00658

558



製品仕様	550	552
	台サイズ a = 555 mm b = 360 mm	台サイズ a = 705 mm b = 360 mm
 質量	= 2,9 kg	= 3,6 kg
	切断幅 d = 360 mm A 4	切断幅 d = 510 mm A 3ノビ
	切断厚 x = 2,0 mm	切断厚 x = 2,0 mm
一回の切断枚数 (上質紙64g/mm2)	約10～15枚	約10～15枚
		

554	556	558
台サイズ a = 915 mm b = 360 mm	台サイズ a = 1155 mm b = 360 mm	台サイズ a = 1495 mm b = 360 mm
= 4,6 kg	= 6,5 kg	= 8,3 kg
切断幅 d = 720 mm A 2	切断幅 d = 960 mm A 1	切断幅 d = 1300 mm A 0
切断厚 x = 2,0 mm	切断厚 x = 1,0 mm	切断厚 x = 0,7 mm
約10～15枚	約5～7枚	約5枚
