

安全装置の不具合確認

※折りたためない場合


チェック①

黄色または緑の受け木は外されていますか又テーブル上のスライドゲージ(グレーのバー)は台から外されていますか。


チェック②

中の部品を確認します。

1.まずはカバーを外します。 プラスドライバーで2個のねじを外します



2.安全装置プレートを確認します。



バー上がってる状態



バー下がってる状態



横からのピンに引っ掛かります

※ここでプレートが歪んで曲がっていないかピンにきちんと引っ掛かるか確認してください。

プレートが歪んで曲がってる場合

ピンの長さが足りなく引っ掛からない場合

上記の現象は安全装置を解除せずバーを下す動作をした時に負荷がかかり曲がってしまった状態です。

商品の部品交換が必要です。(有償になります)

製造元にてメンテナンス部品交換が必要です。
商品を下記に元払いにて発送してください。

メンテナンス 送り先：高崎精器株式会社

〒370-0884 群馬県高崎市八幡町370-1
TEL:027-343-3781